


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



К АРТИКУЛУ 3916/9CL IP65 COLLECTION: HIGHTECH



1. Включение/выключение **ON/OFF**

При нажатии кнопки **ON** свет включится в режиме, который использовался до выключения светильника. При нажатии кнопки **OFF** свет выключится.

2. Клавиши статического (постоянного) цвета.

Клавиша W – клавиша для включения только белого цвета.

При нажатии клавиши на пульте с определенным цветом, включится свет этого же цвета в режиме постоянного свечения, пока Вы не включите другой режим.

3. Выбор скорости переключения цветов.

Клавиша **Mode 1** – выбор самого быстрого режима смены цвета в произвольном порядке.

Клавиша **Mode 2** – выбор смены цвета (7 цветов на выбор)

Клавиша **Mode 3** – выбор самого плавного режима смены цвета.